

DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

Een RH stoel is de perfecte werktuul: een stoel die u de hele dag door geeft wat u nodig heeft; iedere dag opnieuw. Een eenvoudige handeling is alles wat nodig is om uw RH stoel aan te passen aan uw persoonlijke lichaamsmaten. Een RH stoel ondersteunt een actieve, rechte zithouding en stimuleert u om regelmatig te bewegen. Fitte mensen presteren immers beter!

RH EXTEND

Deze elegante stoel is even gebruiksvriendelijk als ergonomisch. RH Extend is ontworpen om uw lichaam de best mogelijke ondersteuning en ontspanning te geven en u tegelijkertijd aanmoedigt om te bewegen. RH Extend is eenvoudig in te stellen om iedereen de beste werkhouding te geven. Alle RH Extend stoelen zijn ook verkrijgbaar in ESD uitvoering.

Ergonomie

Zorgt voor volledige ondersteuning in elke werkhouding, zodat u altijd correct zit en goed kunt ademen.

- De rugleuning heeft een uitstekende lendesteun met "Tvedt"-kussen dat beweging en een rechtopzittende houding stimuleert.
- Traploos instelbaar synchrokantelmecanisme, met één simpele actie vergrendelt u de stoel in elke gewenste positie.
- Verwisselbare zitting en rugleuning, gemakkelijk aan te passen (klik in, klik uit).

Kwaliteit

- 10 jaar garantie

Flokk is gecertificeerd volgens:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Extend is gecertificeerd volgens:

- EN 1335-1-2-3
- Möbelfakta
- BS 5459/2
- IEC 61340 (ESD)

Milieu

- Ondersteunt het milieuprofiel en de geloofwaardigheid van bedrijven (CSR) - Cradle to cradle proof
- Eenvoudig te demonteren, geen schadelijke chemicaliën
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD



Design

Materialen en vormen van zit- en rugleuning stralen comfort en welzijn uit door de lichaamseigen vormen. Het optimum voor human performance.

Brandwerendheid

Foam en standaard stoffen getest volgens BS/EN 1021-1 & 2 (sigaret en lucifer). Foam en stof getest volgens BS-5852 ontstekingsbron 5 (crib 5), kunnen op aanvraag worden geleverd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onderhoud

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een schone, uitgewrongen witte doek of spons met lauwwarm, schoon water. Verwijder geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het zittingmechanisme te openen. Neem contact op met uw Flokk dealer bij behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.

Bekijk op flokk.com de interactieve gebruikershandleiding.

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----------------|---------|------------|----------------|------------|
| RH EXTEND | EN 1335 | IEC 61340 (ESD) | BS 5459 | Möbelfakta | EPD, ISO 14025 | GREENGUARD |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





RH EXTEND 100

RH EXTEND 200

RH EXTEND 120

RH EXTEND 220

RH EXTEND MODELLEN

RH EXTEND

- 100 – Medium rug
- 120 – Hoge rug
- 200 – Medium rug, met kantelmechanisme en rugleuning die afzonderlijk kunnen worden ingesteld
- 220 – Hoge rug, met kantelmechanisme en rugleuning die afzonderlijk kunnen worden ingesteld
- 200 ESD – Medium rug, afzonderlijk in te stellen kantelfunctie en rugleuning
- 220 ESD – Hoge rug, afzonderlijk in te stellen kantelfunctie en rugleuning

| MODEL | RH EXTEND 100 | RH EXTEND 120 | RH EXTEND 200 | RH EXTEND 220 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zitdiepte met zitdiepteverstelling | 400-460 mm | 400-460 mm | 400-460 mm | 400-460 mm |
| Diepte zitting | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Breedte zitting | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm |
| Zithoogte - standaard gasveer | 400-510 mm | 400-510 mm | 400-510 mm | 400-510 mm |
| Kanteling zitting | +3° – -10° | +3° – -10° | +3° – -10° | +3° – -10° |
| Hoogte lendesteun | 180-255 mm | 170-245 mm | 180-255 mm | 170-245 mm |
| Hoogte rugschaal | 510 mm | 510 mm | 620 mm | 620 mm |
| Hoogte rugschaal vanaf zitting | 545-620 mm | 650-725 mm | 545-620 mm | 650-725 mm |
| Breedte rugschaal | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Kanteling rugleuning | - | - | 24° | 24° |
| Hoogte armlegger boven zitting | 205-305 mm | 205-305 mm | 205-305 mm | 205-305 mm |
| Vrije afstand tussen armleggers | 375-576 mm | 375-576 mm | 375-576 mm | 375-576 mm |
| Diameter kruisvoet | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |

OPTIES

- | | |
|--|--|
| 1 Neksteun | 8 Armleuning 8E zwart/ESD, diepte |
| 2 Kledinghanger | 9 Wielen voor harde vloeren |
| 3 Vervangbaar kussen | 10 Stervoet 5X gepolijst aluminium |
| 4 Contrasterende stiksels | 11 Stervoet 5X zwart gelakt aluminium |
| 5 XL-zitting | 12 Stervoet 5X grijsgelakt aluminium |
| 6 Armleuning 8E (height, depth, width) | 13 Uniforme bekleding; zonder contrasterende stof in het midden. |
| 7 Armleuning 8S (hoogte, breedte, draaibaar) | |

GASVEER

- | |
|-------------------------------|
| 4Q, standaard, ca. 400-510 mm |
| 4Q, zwart, ca. 400-510 mm |
| 4P, standaard, ca. 440-550 mm |
| 4P, zwart, ca. 440-510 mm |

Voor meer opties: zie RH Prijzlijst.

De vormgeving en specificaties van de RH producten worden voortdurend verder ontwikkeld en bovenstaande formuleringen dienen dan ook niet als definitief beschouwd te worden.

ESD

RH Extend is verkrijgbaar als ESD stoel. Flokk biedt 5 jaar garantie op ESD stoelen, op voorwaarde dat de wielen regelmatig worden schoongemaakt met een geschikt reinigingsmiddel.

De stoelen zijn goedgekeurd volgens IEC 61340(ESD).

Om ESD-effectief te kunnen werken moet de stoel worden gebruikt in een ESD – aangepaste omgeving.