



DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

## RH EXTEND

En RH stol er det perfekte arbejdsredskab, der hjælper dig med at præstere bedre gennem hele arbejdsdagen. RH stole indstilles let til den enkelte bruger og hjælper dig med at sidde opret, slappe af og bevæge dig.

Denne elegante stol er lige så brugervenlig, som den er ergonomisk. RH Extend er designet til at give kroppen mest mulig støtte og aflastning, samtidig med at den opfordrer dig til at bevæge dig. Med enkle greb giver RH Extend alle mennesker en unik arbejdsstilling. Alle stole i serien er også tilgængelige som ESD stole.

### Ergonomi

RH stole giver dig komplet støtte i alle arbejdsstillinger. Stolen hjælper dig med at sidde opret og holde dig i bevægelse, så du trækker vejret bedre og dermed præstere bedre.

- Ergonomisk formet sæde med afrundet forkant
- Den kropsformede ryg med markeret lændestøtte og "Tvedts" puden mellem skulderbladene stimulerer bevægelse og understøtter en opret siddestilling
- Vippefunktionen er trinløs og kan låses i valgfri position
- Sæde og ryg er let at udskifte (klik af/klik på)

### Kvalitet

- 10 års garanti

Flokk er certificeret i henhold til:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Extend er certificeret i henhold til:

- EN 1335-1-2-3
- Möbelfakta
- BS 5459/2
- IEC 61340 (ESD)

### Miljø

- Understøtter virksomhedernes miljøprofil og troværdighed (CSR) - "vugge til vugge" princippet
- Let og enkel at demontere for optimal genvinding
- Ingen brug af skadelige eller giftige stoffer
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD

### Design

Materialer og overflader signalerer komfort og velvære gennem kropstilpassede former.

### Brand klassificering

Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021-1&2 (cigaret og tændstik). Skum og stof i henhold til BS-5852 antændingsskala 5 kan leveres på forespørgsel. Kontakt venligst kundeservice for yderligere information.

### Vedligeholdelse

Støvsug stolen med en møbelbørste, eller tør den af med en ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i lunkent rent vand. Undgå at fjerne nogen af plastdækslerne og forsøg ikke at åbne sædemekanismen. Kontakt din Flokk forhandler, hvis der er brug for service eller vedligeholdelse af stolen.

Se [dk.flokk.com/rh](https://dk.flokk.com/rh) for RH Extend interaktiv instruktionsvideo.





RH EXTEND 100



RH EXTEND 200



RH EXTEND 120



RH EXTEND 220

## STOL MODEL:

## RH EXTEND

- 100 – Medium ryg
- 120 – Large ryg
- 200 – Medium ryg, med vippefunktion der kan justeres separat.
- 220 – Large ryg, med vippefunktion og ryg der kan justeres separat.
- 200 ESD – Medium ryg, med vippefunktion der kan justeres separat.
- 220 ESD – Høj ryg, med vippefunktion og ryg der kan justeres separat.

| MÅL                             | RH EXTEND 100 | RH EXTEND 120 | RH EXTEND 200 | RH EXTEND 220 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Siddedybde                      | 400-460 mm    | 400-460 mm    | 400-460 mm    | 400-460 mm    |
| Sædets dybde                    | 465 mm        | 465 mm        | 465 mm        | 465 mm        |
| Sædets bredde                   | 461 mm        | 461 mm        | 461 mm        | 461 mm        |
| Siddehøjde - standard gaspatron | 400-510 mm    | 400-510 mm    | 400-510 mm    | 400-510 mm    |
| Vinklingsmulighed sæde          | +3° – -10°    | +3° – -10°    | +3° – -10°    | +3° – -10°    |
| Lændestøtkehøjde over sæde      | 180-255 mm    | 170-245 mm    | 180-255 mm    | 170-245 mm    |
| Ryglænets højde                 | 510 mm        | 510 mm        | 620 mm        | 620 mm        |
| Lændestøtte højde fra sæde      | 545-620 mm    | 650-725 mm    | 545-620 mm    | 650-725 mm    |
| Ryglænets bredde                | 440 mm        | 440 mm        | 440 mm        | 440 mm        |
| Vinklingsmulighed ryg           | -             | -             | 24°           | 24°           |
| Armlænets højde over sæde       | 205-305 mm    | 205-305 mm    | 205-305 mm    | 205-305 mm    |
| Friaftand melle armlæn          | 375-576 mm    | 375-576 mm    | 375-576 mm    | 375-576 mm    |
| Fodkrydsets diameter            | 670 mm        | 670 mm        | 670 mm        | 670 mm        |

## TILVALG

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 Nakkestøtte               | 8 Armlæn 8E, sort/ESD                 |
| 2 Jakkebøjle                | 9 Hjul til hårde gulve                |
| 3 Udskifteligt betræk       | 10 Fodkryds 5X blankpoleret aluminium |
| 4 Dekorationssøm            | 11 Fodkryds 5X sortlakeret aluminium  |
| 5 Ekstra stort sæde         | 12 Fodkryds 5X grålakeret aluminium   |
| 6 Armlæn 8E, grå eller sort | 13 Uniform polstring                  |
| 7 Armlæn 8S, grå eller sort |                                       |

## GASPATRON

- 4Q, standard grå, ca. 400-510 mm
- 4Q, sort, ca. 400-510 mm
- 4P, standard grå, ca. 440-550 mm
- 4P, sort, ca. 440-550 mm

For andre tilvalg se RH's vejledende prisliste

RH produkters udformning og specifikationer udvikles løbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige

## ESD

RH Activ er tilgængelig som ESD stol. Flokk yder 5 års garanti på ESD stole under forudsætning af, at hjul og hjullejre rengøres regelmæssigt med et egnet rengøringsmiddel.

Stolene er godkendt iht. IEC 61340 (ESD). En ESD stol er udviklet til at passe i miljøer med elektrostatisk afledende indretning, det er derfor vigtigt at stolen benyttes i disse miljøer for at opnå den ønskede effekt fra en ESD stol.