



## RH EXTEND

Les sièges RH sont des outils de travail conçus pour améliorer vos performances pendant vos journée de travail. Des ajustements simples et intuitifs permettent l'adaptation du siège en fonction de votre corps. Nos sièges favorisent une posture droite et une assise active améliorant vos performances.

Ce siège élégant est aussi facile à utiliser qu'il est ergonomique. RH Extend est conçu pour soutenir et soulager au maximum le corps tout en encourageant le mouvement. Quelques gestes simples suffisent pour obtenir une excellente position de travail à tous les utilisateurs. La gamme de sièges RH Extend est disponible en version ESD.

### Ergonomie

Le siège RH Extend offre un soutien complet pour les postes de travail conventionnels et techniques. Il vous permet d'être assis dans une position droite et de respirer, pour toujours plus de performance.

- Réglages de l'inclinaison de l'angle du dossier et de l'assise dissociés. Le mécanisme peut être bloqué dans la position souhaitée. Pictogrammes sur les manettes de réglage.
- Réglages de l'inclinaison de l'angle du dossier et de l'assise dissociés. Le mécanisme peut être bloqué dans la position souhaitée. Pictogrammes sur les manettes de réglage.
- Coussins déclipables sans outils.

### Qualité

- Garantie 10 ans

Flokk est certifié selon la norme:

- ISO 9001
- ISO 14001

Les modèles de la gamme RH Extend sont certifiés selon les normes:

- EN 1335-1-2-3
- Möbelfakta
- BS 5459/2
- IEC 61340 (ESD)

### Environnement

- Engagement de notre responsabilité en matière d'environnement (CSR) - Cycle de vie du produit ("du berceau au berceau")
- Le démontage du siège est facile et aucun produit chimique dangereux n'est utilisé
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD

### Design

Les matériaux ont été sélectionnés pour vous offrir du confort et s'adapter aux formes de votre corps.

### Classifications au feu

Nos mousses et nos revêtements standard sont testés selon la norme BS/EN 1021-1&2 (cigarette & match). Les mousses et les revêtements répondant à la norme BS-5852 ignition source 5 (crib 5) sont disponibles sur demande. Veuillez contacter notre service client pour tout complément d'information.

### Entretien

Passer l'aspirateur sur le siège avec une brosse adaptée et/ou nettoyer avec un chiffon blanc ou une éponge propre trempée dans de l'eau tiède propre, puis essoré. N'enlever aucune des protections en plastique et ne pas essayer d'ouvrir le mécanisme du siège. Contactez votre revendeur Flokk si vous avez besoin de réparations ou d'entretien sur le siège.

Veillez consulter notre site internet pour les vidéos d'instruction :  
[fr.flokk.com/rh](http://fr.flokk.com/rh)





RH EXTEND 100

RH EXTEND 200

RH EXTEND 120

RH EXTEND 220

## LES MODÈLES DISPONIBLES

### RH EXTEND

- 100 – Dossier moyen
- 120 – Dossier haut
- 200 – Dossier moyen, avec mécanisme de basculement et inclinaison du dossier. Ces fonctions sont ajustables indépendamment.
- 220 – Dossier haut, avec mécanisme de basculement et inclinaison du dossier. Ces fonctions sont ajustables indépendamment.
- 200 ESD – Dossier moyen, avec mécanisme de basculement et inclinaison du dossier. Ces fonctions sont ajustables indépendamment.
- 220 ESD – Dossier haut, avec mécanisme de basculement et inclinaison du dossier. Ces fonctions sont ajustables indépendamment.

DIMENSIONS	RH EXTEND 100	RH EXTEND 120	RH EXTEND 200	RH EXTEND 220
Profondeur d'assise totales	400-460 mm	400-460 mm	400-460 mm	400-460 mm
Profondeur d'assise	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Largeur d'assise	461 mm	461 mm	461 mm	461 mm
Hauteur d'assise-vérin standard	400-510 mm	400-510 mm	400-510 mm	400-510 mm
Réglage de l'angle d'assise	+3° – -10°	+3° – -10°	+3° – -10°	+3° – -10°
Réglage du support lombaire au dessus de l'assise	180-255 mm	170-245 mm	180-255 mm	170-245 mm
Largeur du dossier	510 mm	510 mm	620 mm	620 mm
Réglage de la hauteur du dossier	545-620 mm	650-725 mm	545-620 mm	650-725 mm
Largeur du dossier	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Réglage de l'angle du dossier	-	-	24°	24°
Réglage de l'accoudoir au dessus de l'assise	205-305 mm	205-305 mm	205-305 mm	205-305 mm
Distance entre les accoudoirs	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm
Diamètre de la base	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm

### OPTIONS

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Appui cervical</li> <li>2 Porte-manteau</li> <li>3 Coussins remplaçables</li> <li>4 Coûtures "façon sellier"</li> <li>5 Assise extra large</li> <li>6 Accoudoirs 8E, gris ou noir (réglables en hauteur, en écartement et en profondeur)</li> <li>7 Accoudoirs 8S, gris ou noir (réglables en hauteur, en écartement et en orientation)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Accoudoirs 8E, ESD noir (réglables en hauteur, en écartement et en profondeur)</li> <li>9 Roulettes sol dur</li> <li>10 Piètement 5X diam 660 mm en aluminium poli</li> <li>11 Piètement 5X diam 660 mm en aluminium lacqué noir</li> <li>12 Piètement 5X diam 660 mm en aluminium lacqué gris</li> <li>13 Revêtement uniforme</li> </ul> |
|---|--|

### VÉRINS

- 4Q, hauteur d'assise 400-510 mm
- 4Q, noir hauteur d'assise 400-510 mm
- 4P, standard, hauteur d'assise 440-550 mm
- 4P, noir hauteur d'assise 440-510 mm

Nous vous invitons à consulter notre tarif professionnel pour connaître l'ensemble des options

Le design et les informations techniques sur les sièges RH sont communiqués sur la base d'options standards. Votre siège, en fonction des options choisies, peut différer des modèles présentés.

### ESD

Le modèle RH Activ est disponible en version ESD. Flokk offre une garantie de 5 ans sur les modèles ESD, sous réserve que les roues et les bandes de roulement aient été nettoyées régulièrement à l'aide d'un détergent adapté

Les modèles de la gamme RH Extend ESD sont certifiés selon la norme IEC 61340 (ESD)