



DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

RH SUPPORT

En RH stol är det perfekta arbetsverktyget, en stol som håller dig i en upprätt kroppshållning hela dagen, varje dag. En enkel inställning är allt som krävs för att anpassa din RH stol att passa din kropp. En RH stol bidrar till en upprätt ställning och ett aktivt sittande. Den ökar din effektivitet.

En serie arbetsstolar utformade för de som behöver extra stöd och avlastning för rygg och ben vid stående arbete i olika höjder eller bröststöd. RH Support finns i olika modeller och utföranden. Skräddarsy din stol efter dina egna behov. RH Support finns även i ESD utförande.

Ergonomi

Ger optimalt stöd i alla arbetspositioner så att du alltid sitter korrekt och andas ordentligt.

- Separat justerbar sits och ryggvinkel.
- En användarvänlig stol för många olika användare och funktioner.
- Kan skräddarsys för att passa alla uppgifter och miljöer. Välj mellan fem olika sitsar och två olika ryggar, fem gaspelare och fotring, allt beroende på behov och önskemål.
- Passar speciellt bra för personer som enkelt behöver växla mellan att sitta eller att stå.

Kvalitet

- 10 års garanti

Flokk är certifierat enligt:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Support certifierad enligt:

- IEC 61340 (ESD)

Miljö

- Stödjer företags miljöprofil och trovärdighet (CSR) - Vagga till vagga
- Enkel att demontera och avger inga skadliga kemikalier
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD

Design

Former, material och design uttrycker komfort för kroppen och dess välbefinnande.

Brandklassning

Skum och standard tyger är testade enl. BS/EN 1021-1& (cigarett & öppen låga). Skum och tyg enligt BS-5852 antändningskälla 5 (crib 5) kan levereras på begäran. Vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

Underhåll

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten. Avlägsna inga plastlock och försök inte att öppna sitsmekanismen. Ta kontakt med din Flokk-återförsäljare om du har behov av service eller underhåll på stolen.

Gå in på se.flokk.com/rh för att se RH Support inställningsguide.





RH SUPPORT SADEL



RH SUPPORT TABURETT



RH SUPPORT LIMPAN



RH SUPPORT ALTERNATIV

TILLGÄNGLIGA STOLSMODELLER:

RH SUPPORT

- SADEL 4501
- TABURETT 4511
- LIMPAN 4521
- ALTERNATIV 4545
- 4532 – Polyurethan sits
- 4533 – Polyurethan sits
- ESD

Om du väljer en modell utan rygg kan du även välja en enklare mekanism som enbart justerar stolens höjd.

MÅTT	RH SUPPORT SADEL	RH SUPPORT TABURETT	RH SUPPORT LIMPAN	RH SUPPORT ALTERNATIV
Sitsens djup	380 mm	-	240 mm	380 mm
Sitsens bredd	410 mm	Ø 350 mm	450 mm	350 mm
Sitthöjd	565-810 mm	580-825 mm	565-810 mm	580-825 mm
Svankstödets höjd	230 mm	230 mm	230 mm	260 mm
Ryggbrickans bredd	380 mm	380 mm	380 mm	220 mm
Kryssets diameter	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm

TILLVAL

1 Fottring 6F	8 Glidknapp 7K
2 Fotkryss 5N, förkromat stål	9 Hjul 7D, mjuka golv – för kryss 5N
3 Fotkryss 5F, grålackerad aluminium	10 Hjul 7HN, hårda golv – för kryss 5N
4 Base 5F, blankpolerad aluminium	11 Hjul 7G, låser vid belastning
5 Fotkryss 5F, blankpolerad aluminium	12 Hjul för mjuka golv
6 Fotkryss 5F, svartlackerad aluminium	13 Hjul för hårda golv
7 Fotkryss 5G, grålackerad aluminium	

GASPELARE

Standard (E), ca 565-810 mm*
D, ca. 485-665 mm*
A, ca 415-545 mm*
B, ca. 375-510 mm*
4FL, ca. 345-430 mm*
*Mått avser modell RH Support 4501
Se vår prislista för övriga modellens mått.

För andra tillval se RH prislistan.

RHs produkters utformning och specifikationer utvecklas fortlöpande och ovanstående formuleringar ska inte uppfattas som helt slutgiltiga.

ESD

RH Support finns som ESD stol. Flokk ger 5 års garanti på stolar i ESD, under förutsättning att hjul och hjulbanor rengörs regelbundet med lämpligt rengöringsmedel.

Stolarna är godkända enligt IEC 61340(ESD). För att fungera effektivt bör stolarna användas i ESD-anpassad miljö.